

SPOSÓB POMIARU ROLET DZIEŃ-NOC w kasecie AMBER

1. Szerokość podajemy **wymiar A** – pomiaru szerokości dokonujemy mierząc wymiar od kanta do kanta listew przyszybowych (od ranta do ranta).
Szerokość **wymiar B** – mierzymy światło szyby.

2. Wysokość podajemy **wymiar C i D**

Wysokość C mierzymy od kanta do kanta listew przyszybowych (od ranta do ranta).

Wysokość D mierzymy od góry od kanta listwy przyszybowej (od ranta) do dołu do końca listwy przyszybowej.

