

## SPOSÓB POMIARU ROLET w kasecie AMBER

1. Szerokość – pomiaru szerokości dokonujemy mierząc wymiar od kanta do kanta listew przyszybowych (od ranta do ranta).
2. Wysokość – mierzymy od góry od kanta listwy przyszybowej (od ranta) do dołu do końca listwy przyszybowej.

